


دفترچه راهنمای محصول Max

Depoint


Gol Asay Sarma Co.



صفحه	عنوان
۳	اطلاعات مهم ایمنی
۴	اقدامات احتیاطی اولیه (برای تمامی مدل ها)
۱۱	روش نصب دستگاه
۱۲	ملاحظات ایمنی کار
۱۳	معرفی قطعات
۱۴	برد نمایشگر و کنترل یخچال فریزر
۱۵	عملکرد یخچال در صفحه نمایش
۱۶	تنظیم دمای یخچال / تنظیم نور داخل کابین یخچال
۱۷	سربماش سریع کابین یخچال / خاموش کردن یخچال
۱۸	چراغ پدال آرسدکن / حالت اقتصادی
۱۹	عملکرد فریزر در صفحه نمایش
۲۰	تنظیم دمای فریزر
۲۱	انجام سریع کابین فریزر / غیر فعال کردن یخساز
۲۲	عملکرد یخساز
۲۳	صدای هشدار درب / قفل صفحه نمایشگر
۲۵	نصب محصول
۲۷	دستورالعمل نصب سریع اتصالات یخساز و آرسدکن

Depoint
Gol Asay Sarma Co.

این محصول به صورت یخچال فریزر است و میبایست حتماً به صورت همزمان
مورد استفاده قرارگیرد.



خریدار گرامی:

ضمن سپاس از حسن اعتماد شما مفتخریم به آگاهی برسانیم دستگاهی که هم اکنون در اختیار دارید، با درنظر گرفتن شرایط آب و هوایی کش——ورمان و با انتخاب بهترین مواد اولیه ساخته شده است تا رضایت خاطر شما خریدار گرامی را فراهم آورد. بی تردید خرید این دستگاه نشان دهنده اطلاع شما از مزایای آن و این راهنمایی به منظور آشنایی بیشتر با نحوه نصب، بهره برداری و نگهداری از این محصول تهیه شده است. توصیه می شود قبل از بهره برداری از محصولات، این راهنمای را به دقت خوانده و برای استفاده در جای مناسب قرار دهید. توجه داشته باشید که تصویر محصول در راهنمایی با شکل ظاهری اصلی محصول مغایرت دارد و صرفاً از یک تصویر ساده جهت نمایش استفاده شده است.

- !** منافذ تهویه را در محفظه یا در ساختار توکار وسیله بازنگه دارید و گرفتگی (انسداد) را بر طرف نمایید.
- !** برفک زدایی محصول به صورت اتوماتیک صورت می پذیرد. (برای تسریع در فرآیند برفک زدایی از هیچ وسیله برقی یا مکانیکی استفاده نکنید).
- !** به مسیرگردش مبتد آسیب نرسانید.
- !** از وسایل برقی در داخل قسمت نگهداری مواد غذایی دستگاه استفاده نکنید، مگر اینکه از مواردی باشند که سازنده توصیه کرده است.
- !** گاز خنک کننده استفاده شده در دستگاه برای تخلیه نیاز به روش های خاصی دارد. برای تخلیه آن، لطفاً با نماینده مجاز یا شخصی مطلع مشورت نمایید.
- !** این دستگاه صرفاً برای استفاده خانگی، محیط های مسکونی و یا آشپزخانه ادارات ساخته شده است.
- !** توصیه می شود زمان های نگهداری درمورد هر نوع مواد غذایی به ویژه مواد غذایی سریع الانجماد که در فریزر و محفظه های نگهداری مواد غذایی من محمد قرار داده می شوند، طبق توصیه تولید کنندگان مواد غذایی رعایت شوند.
- !** به منظور جلوگیری از افزایش دمای بیش از حد مواد غذایی منجمد، در هنگام برفک زدایی وسیله برودتی، می توان مواد غذایی منجمد را در چند لایه روزنامه پوشاند.
- !** افزایش دمای مواد غذایی منجمد در طی برفک زدایی دستی، حفظ نگهداری یا تمیزکاری، ممکن است عمر نگهداری مواد غذایی منجمد را کاهش دهد.
- !** توصیه می شود در صورت وقوع طولانی مدت در کار دستگاه به علت نقص فنی یا قطع برق، به مواد غذایی منجمد نگهداری شده رسیدگی شود.
- !** مواد قابل انفجار، مانند قوطی های حاوی گازهای پخش شونده و قابل اشتعال (اسپری ها) را در این وسیله ذخیره نکنید.
- !** درب وسیله را پشت سر هم باز ننمایید. باز کردن درب باعث می شود هوای گرم وارد وسیله شده و سبب بالا رفتن دما می شود.
- !** مواد غذایی تازه و گرم که می خواهید منجمد شوند نباید در تماس مستقیم با مواد غذایی منجمد قرار گیرند و در صورتی که انجام داده هر روز قابل پیش بینی است مقدار مواد غذایی که نباید منجمد شوند، بهتر است کاهش داده شوند.
- !** دستگاه با زدن دو شاخه به پریز روشن و با کشیدن آن از پریز خاموش می شود.
- !** دستگاه باید به گونه ای قرار داده شود که دو شاخه آن برای قطع سریع در موقع ضروری در دسترس باشد.
- !** در هنگام تعطیلات کوتاه مدت، ممکن است بهترین روش رها کردن دستگاه در حالت کارکرد باشد.
- !** مواد قابل فریز شدن را به جهت طولانی شدن عمر آن ها در فریزر قرار دهید.
- هنگامی که تصمیم می گیرید برای مدت زمان طولانی بیرون از منزل به سر بریید، کلیه غذا ها را از یخچال بیرون آورده، با زدن دکمه Fridge off یخچال را خاموش کرده، داخل یخچال را کاملاً تمیز نمایید و جهت جلوگیری از به وجود آمدن بوی بد همه درب ها را باز نگذارید. بهتر است فریز را از برق جدا نکرده و مواد غذایی منجمد شده داخل فریزر باقی بمانند.

اقدامات احتیاطی اولیه (برای تمامی مدل‌ها)

این کتابچه راهنمای حاوی پیامهای ایمنی زیادی می‌باشد. در هر زمان این پیام‌های ایمنی را مطالعه و پیروی نمایید.

!
این علامت اخطار دهنده موارد ایمنی است. این علامت شما را از وجود مواردی آگاه نمیکند که ممکن است موجب بروز خطراتی گردد که باعث مرگ یا جراحت شما یا دیگران شده باعث وارد آمدن خسارت به دستگاه گردد. قبل از پیام‌های ایمنی، علامت اخطار دهنده موارد ایمنی به همراه کلمات هشدار دهنده از قبیل هشدار یا احتیاط به چشم می‌خوردند. معانی این کلمات بشرح زیر است:

!**هشدار:** در صورت عدم رعایت دستورالعمل خطر مرگ یا جراحت شدید منتصور است.


!**احتیاط:** نشان دهنده وضعیت خطرناک قریب الوقوعی می‌باشد که در صورت عدم رعایت، باعث بروز جراحات سطحی و غیر عمیق گردیده یا باعث خرابی دستگاه می‌گردد.

کاربرد پیامهای ایمنی در مشخص کردن موارد خطرناک، نحوه کاهش احتمال بروز جراحت و آگاه نمودن شما از نتایج عدم رعایت دستورالعمل ایمنی می‌باشد.


!**هشدار:** به منظور کاهش احتمال آتش سوزی، برق گرفتگی و یا بروز جراحت در هنگام کار کردن با دستگاه، اقدامات احتیاطی اولیه شامل موارد زیر باید رعایت شوند.

قبل از استفاده از دستگاه، کلیه دستورالعمل‌ها را مطالعه فرمایید.


از قرار گرفتن دو شاخه به حالت سر بالا و یا حالتی که امکان فشردنگی آن در پشت دستگاه وجود دارد، خودداری نمایید.
در حالت سر بالا امکان ریزش آب بر روی دوشاخه و خرابی آن وجود دارد، که باعث آتش سوزی و برق گرفتگی خواهد گردید.



از خم شدگی و قرار گرفتن سیم برق زیر احسام سنگین که باعث آسیب دیدگی آن می‌گردد، خودداری نمایید.
عدم توجه به این موضوع باعث آسیب دیدگی سیم برق شده و موجب آتش سوزی و برق گرفتگی خواهد گردید.



!**1- هنگام اتصال دستگاه به برق**
باید یک پریز مجزا به این دستگاه اختصاص داده شود.
در صورت استفاده از پریز سیار چندتایی فقط این محصول را به آن متصل کنید و از اتصال سایر وسایل برقی به آن خودداری کنید.



!**هشدار:** پریز سیار چندتایی (سیم رابط) یا منابع تغذیه قابل حمل را در پشت وسیله قرار ندهید.
پس از بازشدن دوشاخه در حین نصب، از له شدن و گیر کردن سیم برق در حالی که یخچال را به جلو فشار می‌دهید، جلوگیری کنید.
این کار باعث بروز آتش سوزی و یا برق گرفتگی خواهد شد.

اقدامات احتیاطی اولیه (برای تمامی مدل ها)

سیم برق دستگاه دارای سیم ارت می باشد و می بایست به پریز مجهز به ارت متصل شود.

اگر پریز برق منزل مشتری فاقد اتصال به زمین است، اتصال به زمین را جدا کن و توسط پایه کمپرسور برقرار کنید.

در هنگام تمیز کردن و یا تعویض لامپ دستگاه، دوشاخه دستگاه را از پریز خارج نمایید.

- عدم توجه به این نکته امکان برق گرفتگی و یا جراحت را به همراه دارد.

- لامپ های روشنایی موجود بر روی دستگاه از نوع LED بوده و در صورت نقص بایستی توسط سرویس کار مجاز شرکت تعویض گردد.



ذرات آب و گرد و خاک را از روی دوشاخه پاک نموده و تمام قد شاخه های آن را داخل پریز فرو ببرید.

وجود گرد و خاک، آب و یا عدم اتصال محکم دوشاخه با پریز باعث بروز آتش سوزی یا برق گرفتگی می گردد.

بیش از ۵ دقیقه حداچال ۵ دقیقه صیر کنید.
عدم رعایت این نکته احتمال خرابی یخچال را به همراه خواهد داشت.




زنمانی که سیم برق یا دوشاخه صدمه دیده و یا سوراخهای پریز گشاد شده اند، از آن استفاده ننماید.

عدم رعایت این نکته باعث برق گرفتگی و یا سوختن مدار و باعث بروز آتش سوزی خواهد شد.




از افزایش طول سیم برق و یا استفاده از سیم رابط پرهیز کنید.
عدم رعایت این موضوع باعث آسیب دیدگی سیم برق و دیگر اجزای الکتریکی شده و موجب آتش سوزی و برق گرفتگی خواهد گردید.



از خارج کردن دوشاخه از پریز با کشیدن سیم برق خودداری کنید. روش صحیح، محکم گرفتن انتهای دوشاخه و خروج مطمئن آن می باشد.
عدم رعایت این مورد باعث برق گرفتگی، سوختن فیوز و یا آتش سوزی خواهد شد.



از کشیدن سیم برق و یا تماس دستان خیس با دوشاخه خودداری کنید.
عدم توجه به این نکته باعث برق گرفتگی یا بروز جراحت می گردد.




از اتصال سیم زمین دستگاه اطمینان حاصل فرمایید.
عدم اتصال صحیح سیم زمین باعث سوختن فیوز و یا برق گرفتگی می شود.

اتصال به زمین را با لوله گاز، لوله آب و یا خط تلفن برقرار نکنید.

مطمئن شوید که اتصال زمین مناسب بوده و دوشاخه سازگار با ولتاژ را مورد استفاده قرار دهید.

در هنگام استفاده از سیم رابط حتماً از رابط دارای اتصال زمین استفاده شود.



۲- هنگام استفاده از دستگاه


خدود را از درب، قفسه های درب یا محفظه خنک کننده آویزان نکنید.

این عمل باعث واژگون شدن بیچال و آسیب دیدگی شما می گردد. خصوصاً از انجام این کارها توسط کودکان جلوگیری به عمل آورید.




از گذاشتن گلدان گل، فنجان، مواد آرایشی، دارو و یا هر ظرف حاوی آب برروی بیچال خودداری نمایید.

این عمل احتمال آتش سوزی، برق گرفتگی و یا جراحت ناشی از سقوط این اجسام را افزایش خواهد داد.




از استفاده و نگه داشتن مواد اشتعال زامانند اتر، بنزین، الک، دارو، گاز آل پی، آسپری یا مواد آرایشی در داخل یا مجاورت بیچال پرهیز فرمایید.

این عمل احتمال بروز خطر انفجار و یا آتش سوزی را افزایش خواهد داد.



از نگه داری دارو و یا مواد آزمایشگاهی در داخل بیچال پرهیز نمایید.

در صورت نگه داری مواد با نقطه دمائی کنترل شده در بیچال، احتمال خرابی مواد و یا بروز واکنش های غیرمتربقه که باعث خطرات پیش بینی نشده می شوند، وجود دارد.




از قرار دادن اجسام سنگین وزن یا اجسام خطرناک (ظرف حاوی مایعات) برروی دستگاه خودداری کنید.

این ظرف ممکن است هنگام باز و بسته شدن درب دستگاه، سقوط کرده و باعث جراحت، آتش سوزی و یا برق گرفتگی گردد.



از داخل شدن کودکان به داخل دستگاه جلوگیری به عمل آورید.

در صورت داخل شدن به دستگاه، جان کودک در معرض خطر قرار خواهد گرفت.



باز و بسته کردن شدید درب دستگاه باعث افتادن غذاهای قرار داده شده برروی سبد گشته و احتمال آسیب دیدگی پاها متصور است. بنابراین در هنگام باز کردن درب ها مراقب باشید.

از نصب دستگاه در نقاط مرتبط و یا جاهایی که در معرض ترشح آب یا باران هستند، خودداری نمایید.

آسیب دیدگی عایق قسمت های برقی موجب بروز آتش سوزی و برق گرفتگی می شود.



اقدامات احتیاطی اولیه (برای تمامی مدل‌ها)

محل نصب دستگاه را دور از نور مستقیم آفتاب و منابع آتش از قبیل جاهایی که شعله باز گاز وجود دارد، انتخاب کنید.
 این عمل امکان آتش سوزی را به همراه دارد.




چنانچه دستگاه در آب فرو رفته است، تنها پس از چک فنی آن را مورد استفاده قرار دهید.
 عدم رعایت این مورد باعث برق گرفتگی و یا آتش سوزی خواهد شد.

طراحی و کاربرد این دستگاه برای استفاده افراد معمول حرکتی، معمول حسی یا ذهنی، کودکان و همچنین افراد بدون تحریره نمی باشد. در صورت نیاز این گونه افراد، بایسستی آموزش‌های لازم در خصوص کاربرد و استفاده از دستگاه با نظارت افرادی که مسئولیت اینان را بر عهده دارند، صورت پذیرد.


بزرگسالان باید مراقب کودکان باشند تا با دستگاه بازی نکنند.

از اسپری کردن آب به سطوح خارج و داخل دستگاه خودداری کرده و آن را با موادی مانند بنزین یا تیزر تمیز ننمایید.
 آسیب دیدگی عایق قسمت‌های برقی باعث برق گرفتگی و یا آتش سوزی می گردد.




از شسوارجهت خشک کردن داخل محفظه استفاده ننمایید.
 همچنین از روشن کردن شمع جهت از بین بدنه بو، خودداری شود.


این عمل احتمال بروز خطر انفجار یا آتش سوزی را افزایش می دهد.




اسپری‌های قابل اشتعال را در نزدیکی دستگاه قرار ندهید.
 عدم نوجه به این موضوع امکان بروز آتش سوزی را به همراه دارد.



در هنگام رعد و برق یا زمانی که برای مدتی طولانی از دستگاه استفاده نمی کنید، دوشاخه را از پریز برق خارج کنید.
 عدم دقیق به این مورد، خطر برق گرفتگی یا آتش سوزی را به دنبال دارد.



در صورت نشت گاز، از دست زدن به دستگاه و یا پریز برق خودداری نموده و سریعاً هوای اتاق را تهویه نمایید.



R600a این دستگاه حاوی کمی ماده سرد کننده ایزو بوتان R600a است. گاز طبیعی با سازگاری زیست محیطی بسیار بالا، اما قابل احتراق. هنگام حمل و نقل دستگاه مراقب باشید تا مدار سرد کننده آسیب نمی‌نند. ماده سرد کننده خارج شده از لوله ها قابل اشتعال بوده و همچنین می‌تواند باعث آسیب چشمی شود. در صورت نشتی، محصول را از آتش یا آتش یا جرقه بالقوه دور نگه داشته و درها و پنجره های اتاق را برای چندین دقیقه باز نگه دارید. در صورت نشتی برای آنکه فضای قابل اشتعال اتاق از بین برود، اندازه اتاق بر حسب میزان مواد سرد کننده مورد استفاده، محاسبه می شود. اندازه اتاق در ازای هر ۸ کرم از ماده سرد کننده R600a باید یک متر مربع باشد. میزان ماده سرد کننده در دستگاه شما در پلاک مشخصات فنی محصول درج گردیده است. هرگز از دستگاه معیوب استفاده نکنید. در صورت تردید با مرکز خدمات پس از فروش دستگاه تماس بگیرید.




اقدامات احتیاطی اولیه (برای تمامی مدل‌ها)

در صورت احساس اسیدگاه هر گونه بو یا دود غیرعادی از دستگاه سریعاً دوشاخه دستگاه را از پریز خارج نموده و با مرکز مجاز سرویس تماس حاصل نمایید.
این حالات امکان بروز آتش سوزی را به همراه دارد.




از استفاده غیرخانگی دستگاه (نگهداری دارو، تسمیت مواد، استفاده بروی کشته و غیره) بپرهیزید.
عدم رعایت این مورد احتمال بروز حوادث غیرمنتظره، آتش سوزی، برق گرفتگی یا خراب شدن مواد ذخیره شده و فعل و اتفاقات شیمیایی را افزایش خواهد داد.




روش معده مسدود سازی دستگاه
محصول شما دارای گاز خنک کننده و گاز منبسط کننده عایق قابل اشتغال می‌باشد. جهت معدوم سازی محصول با مسئولان منطقه خود یا شرکت سازنده تماس بگیرید.



قبل از جدا کردن محفظه از درب، داخل آن را به طور کامل خالی کنید.




تنها به مهندسین متخصص اجازه بازنمودن دستگاه تعمیرات و یا تعویض قطعات آن را بدهید.
عدم رعایت این مورد احتمال بروز جراحت، برق گرفتگی یا آتش سوزی را افزایش خواهد داد.



در زمان دور انداختن دستگاه، کلیه موارد پسته بندی (نووار مگنت آب بندی محصول)، را از درب آن جدا نمایید.
عدم رعایت این مورد باعث قفل شدن درب بر روی کودکان خواهد گردید.



دستگاه را بر روی سطح محکم و صاف قرار داده و نصب نمایید.
نصب دستگاه بر روی سطوح غیر ثابت، احتمال مرگ برادر و ازگونی دستگاه در هنگام باز و بسته نمودن درب آن را به همراه دارد.



از قرار دادن دست‌ها یا میله فلزی در قسمت‌های خروجی هوای سرد، در پوش، کف دستگاه، مشبك ضد گرم (سوراخ تخلیه) پشت دستگاه خودداری نمایید.
این عمل احتمال برق گرفتگی یا بروز جراحت را به همراه دارد.



اقدامات احتیاطی اولیه (برای تمامی مدل‌ها)

قبل از زدن دستگاه به برق، تمام قطعات را در جای صحیح خود قرار دهید. دستگاه را تا ۲ ساعت پس از نصب به برق متصل نکنید.



هرگز شمع یا عود روشن را بر روی دستگاه قرار ندهید زیرا این کار ممکن است باعث آتش گرفتن یا آسیب دیدن دستگاه گردد.



دستگاه را بیش از حد با غذا پر نکنید. همچنین غذاها را بطور نامنظم در داخل دستگاه قرار ندهید. ممکن است غذا در هنگام بازو بسته شدن درب دستگاه، ریخته و به اشخاص آسیب برساند.


از قرار دادن دست هادر قست کف دستگاه خودداری نمایید. صفحه فلزی کف دستگاه می‌تواند باعث خمی شدن شما گردد.

دستگاه را با استفاده از دستگیره‌های تعییه شده در قسمت جلوی کف دستگاه و قسمت بالای پشت آن، جابجا نمایید. عدم رعایت این نکته ممکن است سبب لیز خودن دستگاه شما شده و باعث جراحت گردد. نظر به اینکه وزن دستگاه سنگین است، حمل آن به تنها باعث آسیب دیدگی و یا بروز حوادث می‌گردد.




عدم رعایت مفاد این راهنمای باعث ایجاد جراحت و یا آسیب دیدن خانه یا لوازم خانگی می‌گردد. لطفاً همیشه مراقب باشید.

دربوш قسمت پشت را برندارد.



از آدپتور استفاده نکنید.




از تماس دستگاه با مواد غذایی یا ظروف یخ زده خودداری نمایید. عدم رعایت این موضوع باعث سرمایزدگی پوست می‌گردد.



از قرار دادن بطری، نوشابه‌های گازدار یا اسیدی در داخل فریزر و کشوی تازه نگداشتن مواد غذایی خودداری نمایید. در صورت عدم رعایت این موضوع امکان یخ زدن مواد داخل بطری و شکستن آن وجود دارد که باعث جراحت خواهد شد.



نظر به اینکه باز و بسته کردن درب دستگاه ممکن است باعث بروز جراحت اشخاص اطراف دستگاه گردد، لطفاً مراقبتهای لازم را به عمل آورید. باز و بسته شدن درب دستگاه ممکن است باعث شود که دست یا پای شما لای درب بماند. همچنین گوشه‌های درب ممکن است در برخورد به کودکان باعث آسیب دیدگی آنان شود.




اقدامات احتیاطی اولیه (برای تمامی مدل‌ها)

از قراردادن هرنوع حیوان زنده در داخل دستگاه از نوشابه‌های گازدار استفاده نکنید. فشار گاز ممکن است باعث نشت شود.



پیش از استفاده از تانک آب سرد کن، مخزن آب را مطابق دستورالعمل تمیز کنید. همچنین اولین قطعات یخ را دور بیاندازید. ممکن است این یخ از آبی درست شده باشد که قبل از تمیز کردن با قطعات نamas پییدا کرده باشد. پیش از استفاده، حداقل ۳۰° قطعه یخ را دور بریزید.




فقط از آب آشامیدنی استفاده کنید. اگر از هر مایع دیگری بجز آب استفاده شود، ممکن است عملکرد سیستم دچار اختلال شود.

در صورت بروز مشکل در اثر استفاده از هر مایع دیگری بجز آب آشامیدنی، تولیدکننده مسئولیتی نخواهد داشت.

به هیچ وجه اتصالات در را رونگاری نکنید.
عدم رعایت این نکته ممکن است باعث آسیب رساندن به قطعات پلاستیکی شود.




از محصولاتی نظیر اسفنج زبر، برس، فلزو یا محصولات مخصوص تمیز کردن سطوح فلزی، نظیر الکل، نفت سفید، بنزین، واکسن یا حلال‌ها، مواد شیمیایی قوی نظیر کلر، مایع ظرفشویی یا سرکه برای براق کردن دستگاه استفاده نکنید. این محصولات ممکن است به لایه روغن جلای محافظ صدمه زده و باعث ایجاد لک بر روی سطح دستگاه شوند.



از تماس روغن یا چربی با قطعات پلاستیکی جلوگیری کنید. عدم توجه به این موضوع ممکن است باعث آسیب دیدن آنها شود.

سیم برق از نوع X با آماده سازی ویژه بوده و در صورت نقص باشستی با مجموعه یا سیم مخصوصی که توسط سازنده یا سرویس کار مجاز تحويل داده می‌شود، جایگزین گردد.

به درها تکیه ندهید. با این کار ممکن است لواها کج شوند و باعث صدمه دیدن عایق سرماشوند و در عملکرد دستگاه اختلال ایجاد شود.





لطفاً از ماشین ظرفشویی برای تمیز کردن کشوهای پایینی استفاده نکنید. دمای بالا ممکن است به سبد‌ها آسیب برساند و موجب غیرقابل استفاده شدن آنها شود.



روش نصب دستگاه

انتخاب یک محل مناسب برای نصب:


- محصول در کلاس آب و هوایی گرم‌سیری (T) قرار دارد و باید در محلی با دمای بین ۱۶ تا ۴۳ درجه سانتی گراد باشد.
- محصول در معرض نور مستقیم آفتاب نباشد.
- محصول در مکانی مسطح و بدون شبکه قرار داده شود.
- دقیقت کنید که فضای کافی برای باز شدن درب یخچال و فریزر وجود داشته باشد.
- محصول را به گونه ای قرار دهید که فضای کافی برای چرخش هوای سیستم خنک کننده‌ی داخلی وجود داشته باشد.
- در صورتیکه یخچال بقدر کافی جا نداشته باشد، عملکرد سیستم خنک ساز داخلی بیشتر خواهد شد.
- با توجه به طراحی محصول، توصیه می شود که دستگاه در دمای کمتر از ۱۶ درجه به طور مداوم کار نکند.



لطفاً مطالب ذکر شده در زیر را پیش از هر گونه عملیات تعمیر و عیب یابی، مطالعه فرمایید:

- ۱- یخچال را جهت نشت جریان الکتریکی بررسی نمایید.
- ۲- جهت جلوگیری از شوک الکتریکی قبل از عملیات تعمیر، از عدم اتصال یخچال به برق اطمینان حاصل فرمایید.
- ۳- همواره ولتاژ، آمپر و برق مصرفی را کنترل نمایید. (با ابزار مناسب مانند مولتی متر)
- ۴- قطعات فلزی داخل فریزر را با دست مرطوب لمس ننمایید؛ زیرا ممکن است به يخ زدن ناگهانی و موضعی دچار شوید.
- ۵- از نفوذ جریان آب یا هر گونه مایع دیگر به داخل قطعات الکتریکی موجود در یخچال جلوگیری کنید.
- ۶- هنگام بررسی و تعمیر اوپرатор به منظور جلوگیری از صدمات احتمالی ناشی از تیزی پره ها حتماً از دستکش های نخی استفاده نمایید.
- ۷- به منظور جلوگیری از نشت گاز داخل سیکل تبرید، بررسی سیکل تبرید در فضای مناسب و باز انجام گیرد.





مجهز به دو عدد چراغ ال ای دی.

برای اتصال یخچال و فریزر به یکدیگر یک بست فلزی یخچال و فریزر را از بالا به یکدیگر متصل می کند.

مجهر به یک عدد چراغ ال ای دی.

قفسه بالا برای دسترسی و نگهداری آسان غذا و مجهز به درب کربستالی لولای است.

یک محفظه با نگایش بیخ زیاد است که به صورت خودکار بخ های ساخته شده در این مخزن ریخته می شود.

برای نگهداری بسته های کوچک یا مواد منجمد استفاده می گردد.

(قفسه بالایی دوستاره می باشد یعنی دمای آن تا -1 درجه پایین می آید.)

برای نگهداری مواد غذایی با حجم کوچک مورد استفاده قرار می گیرد.

بهترین محل نگهداری گوشت و ماهی به منظور جلوگیری از فاسد شدن آنها می باشد. همچنین می توان از آن

برای خنک کردن سریع نوشیدنی ها و نگهداری مواد غذایی به صورت تازه برای مدت طولانی استفاده کرد.

بهترین محل نگهداری گوشت و مواد غذایی خشک می باشد. مواد غذایی در فریزر باید به طور مناسب بسته بندی شوند و یا در ظروف مخصوص فریزر که دارای درب می باشند، نگهداری شوند.

برای تراز کردن یخچال و فریزر از پایه پیچ تنظیم هایی که در جلوی محصولات تعییه شده است، استفاده می شود.

برای اتصال یخچال و فریزر به یکدیگر یک بست فلزی یخچال و فریزر را از پایین به یکدیگر متصل می کند.

این سبد، دما را آنقدر پایین نگه می دارد تا طراوت میوه ها، گوشت و دیگر مواد غذایی برای مدت طولانی حفظ شود.

از این سبد می توانید برای کنترل رطوبت خشکبار، حبوبات و مواد دیر فاسد شدنی استفاده نمایید.

قرار دادن بطری را ارتفاع بلند در این بطری گیر امکان پذیر است.

قرار دادن جاتخم مرغی و مواد غذایی با ارتفاع کم در این بطری گیرها امکان پذیر است.

روشنایی کابین یخچال

۱

بست اتصال بالا

۲

روشنایی کابین فریزر

۳

درب چرخشی فریزر

۴

سبد یخساز

۵

بطری گیر فریزر

۶

سبد کوچک فریزر

۷

سبد متوسط فریزر

۸

سبد بزرگ فریزر

۹

پایه پیچ تنظیم

۱۰

بست اتصال پایین

۱۱

سبد کوچک یخچال

۱۲

سبد کنترل رطوبت یخچال

۱۳

بطری گیر کوچک یخچال


۱۴

بطری گیر بزرگ یخچال

۱۵

برد نمایشگر و کنترل یخچال و فریزر

در این محصول برای کنترل یخچال و فریزر از یک نمایشگر، که بر روی درب یخچال نصب گردیده، استفاده شده است. با پکار لمس کلید/کلید ها، تمام نورهای پس زمینه به مدت ۲۰ ثانیه پس از آخرین تماس روشن خواهد ماند. بعد از بستن درب، روشنایی کلیدها برای ۲۰ ثانیه باقی خواهد ماند.



توضیحات

نماد

کلید

برای تنظیم دمای یخچال می توانید با لمس این دکمه به دمای مورد نظر برسید.
دما از ۷ تا ۲۴ درجه سانتی گراد قابل تنظیم است.



Fridge

برای تنظیم دمای فریزر می توانید با لمس این دکمه به دمای مورد نظر برسید.
این دما بین -۱۰ تا ۲۴ درجه سانتی گراد قابل تنظیم است.



Freezer

برای خاموش کردن یخچال کافیست که ۵ ثانیه این دکمه را نگه دارید تا این نماد ظاهر گردد.



Fridge off

برای غیرفعال نمودن عملیات یخسازی، پایستی این دکمه را ۳ ثانیه نگه دارید.



Ice off

به هنگام به وجود آمدن ایجاد در دستگاه و یا ماندن درب های یخچال و فریزر به مدت بیش از یک دقیقه دستگاه شروع به ایجاد صدای هشدار می شود. می توانید با فشاردن این دکمه، صدای هشدار را خاموش نمایید و برای بازگرداندن به حالت قبلی مجدد این دکمه را لمس کنید.



Door Alarm

زمان لازم برای خنک کردن اقلام موجود در یخچال را سرعت می بخشد. این عملکرد برای زمانی که نیاز به خنک شدن سریع اقلام دارد که سرعت فاسد می شود و یا زمانی که دمای یخچال به طور قابل ملاحظه ای افزایش یافته است، مفید است.



Power Cool

زمان لازم برای انجام اقلام موجود در فریزر را سرعت می بخشد. این عملکرد برای زمانی که نیاز به انجام سریع اقلامی دارد که سرعت فاسد می شود و یا زمانی که دمای فریزر بطور قابل ملاحظه ای افزایش یافته است، مفید است. (برای مثال هنگامی که درب فریزر برای مدت طولانی بازمانده است و یا برای سرعت بخشیدن به قرینه یخسازی)



Power Freeze

هنگامی که حالت اقتصادی فعال می گردد، دمای یخچال بر روی سانتیگراد و دمای فریزر بر روی -۱۸ قرار می گیرد. به عبارت دیگر دستگاه در حالت بهینه مصرف انرژی قرار می گیرد.



Eco

به منظور جلوگیری از لمس بی مورد دکمه های نمایشگر توسط کودکان، می توانید عملکرد قفل نمایشگر را فعال کنید.




Control Lock

عملکرد یخچال در صفحه نمایش

در صفحه نمایش، عملکرد یخچال با فرمان های زیر کنترل می شود که پس از معرفی به شرح آنها پرداخته می شود:


کلید	توضیحات
Fridge	تنظیم دمای یخچال
Power Cool	سرماشی سریع کابین یخچال
Fridge off	خاموش کردن یخچال
Dispenser Light	تنظیم نور پدال آب سردکن
Dispenser Light (3 Sec)	حالت اقتصادی



تنظیم دمای یخچال


این کلید در حالتی که قفل کودک فعال نباشد قابل استفاده خواهد بود و می توان به کمک آن دمای تنظیمی را در بازه‌ی یک تا ۷ درجه سانتیگراد تغییر داد. با هر بار تماس با این کلید دمای تنظیمی بدون چشمک زدن طبق الگوریتم زیر تغییر خواهد کرد.

6°C → 5°C → 4°C → 3°C → 2°C → 1°C → 7°C



تنظیم نور داخل کابین یخچال

نور کابین یخچال در سه حالت کم نور، متوسط و پرنور قابل تنظیم می باشد. با نگه داشتن همزمان دکمه های (Fridge+Fridge off+Dispenser Light) به مدت سه ثانیه، قسمت دمای فریزر (Freezer) به مدت سه ثانیه، قسمت دمای فریز (Fridge) به مدت سه ثانیه و قسمت دمای یخچال به مدت سه ثانیه افزایش شد نور و دکمه ICE off باعث کاهش شدت نور می شود. درنهایت با فشردن همزمان دکمه (Fridge+Fridge off+Dispenser Light) به مدت سه ثانیه، تنظیمات خود را ذخیره نمایید.



سزمايش سريع کابين يخچال

در حالتی که قفل کودک فعال نباشد، با ۳ ثانیه نگه داشتن دکمه **Fridge** حالت سزمايش سريع در دسترس خواهد بود.

عملکرد خنک کاري سريع به طور خودکار تحت شرایط زير غيرفعال خواهد گردید:


۱- اگر دمای سنسور کابین يخچال به -۳ درجه سانتيگراد برسد.

۲- اگر وضعیت ديفراست فعال گردد.

۳- اگر حالت خنک کاري سريع، بيش از ۳ ساعت فعال بوده باشد.




در طول عملیات خنک کاري سريع، نشانگر آن روشن خواهد بود.



خاموش کردن يخچال

اين محصول به نحوی طراحی گريده است که تمامی عملکردهای يخچال و فریزر توسط برد نمایشگری که بر روی يخچال نصب شده است کنترل و تنظیم می شود. يخچال و فریزر با يك كابل ديتا به يكديگر متصل می شوند. اگر به هر نحوی نياز بود يخچال خاموش شود، به طور مثال برای رفتن به مسافرت، می توان با دکمه اي که بر روی برد نمایشگر تعبيه گريده شده است، يخچال را خاموش کرد. برای اين کار می توانيد دکمه **Fridge off** را به مدت ۵ ثانیه نگه داريد تا به جاي دمای يخچال بر روی برد نمایشگر، علامت - ظاهر گردد. برای روشن کردن يخچال می توانيد اين عمل را مجدد انجام دهيد.




چراغ پدال آبسردکن

تنهای در حالتی که قفل کودک فعال نباشد در دسترس خواهد بود.

چراغ در دو حالت نور زیاد و نور کم کار می کند که به شرح ذیل می باشد:

- با لمس کلید Dispenser Light چراغ پدال آبسردکن روشن و با لمس مجدد خاموش می شود.
- علامت با روشن شدن چراغ پدال آبسردکن روشن و با لمس مجدد آن خاموش می شود.
- اگر چراغ علامت در حالت روشن باشد به صورت دائم چراغ پدال آبسردکن روشن خواهد ماند.
- اگر این علامت خاموش باشد چراغ پدال آبسردکن همیشه خاموش خواهد بود. اما هنگامی که پدال آبسردکن فشار داده شود چراغ آن روشن شده و ۳ ثانیه پس از رها کردن پدال خاموش می شود.



حالت اقتصادی

● این گزینه با لمس و نگه داشتن کلید Dispenser Light به مدت ۳ ثانیه در دسترس خواهد بود.


● با فعال کردن این گزینه قابلیت فعال می گردد.

● هنگامی که روشن باشد دمای یخچال برروی +5 درجه سانتیگراد و دمای فریزر روی -18 درجه سانتیگراد تنظیم میگردد.

● به هنگام سرمایش سریع یخچال یا فریزر، حالت اقتصادی فعال نمی شود.

● به هنگام بازشدن درب حالت اقتصادی غیرفعال می شود اما دمای یخچال و فریزر همچنان به همان ترتیب +6 و -18 درجه سانتیگراد باقی می ماند.


● هنگامی که حالت اقتصادی فعال باشد، یخساز غیرفعال می شود و زمانی که حالت اقتصادی را غیرفعال می کنید، همچنان یخساز غیرفعال است و می بایست جهت استفاده از یخساز می بایست ICE off را غیرفعال کنید.



عملکرد فریزر در صفحه نمایش

در صفحه نمایش، عملکرد فریزر با فرمان های زیر کنترل می شود که پس از معرفی به شرح آنها پرداخته می شود:


دکمه	عملکرد
Freezer	تنظیم دمای فریزر
Power Freeze	انجماد سریع کابین فریزر
ICE off	عملکرد یخساز(غیر فعال کردن یخساز)
Door Alarm	فعال و غیر فعال کردن صدای زنگ هشدار
Control Louck(3 Sec)	فعال و غیر فعال کردن صفحه نمایش



تنظیم دمای فریزر

این کلید در حالتی که قفل کودک فعال نباشد قابل استفاده خواهد بود و می توان به کمک آن دمای تنظیمی را در بازه‌ی -۱۴-۳۴ درجه سانتیگراد تغییر داد. با هر بار تماس با این کلید دمای تنظیمی بدون چشمک زدن طبق الگوریتم زیر تغییر خواهد کرد.

... -22°C → -23°C → -24°C → -14°C → -15°C → -16°C,...



انجماد سریع کابین فریزر


در حالتی که قفل کودک و یا حالت اقتصادی فعال نباشد، با ۳ ثانیه نگه داشتن دکمه **Freezer** حالت انجماد سریع در دسترس خواهد بود.

عملکرد انجماد سریع به طور خودکار تحت شرایط زیر غیرفعال خواهد شد:

- اگر دمای کابین فریزر کمتر از -30°C درجه باشد و یا اینکه حالت انجماد سریع، بیش از ۳ ساعت فعال بوده باشد.

● در طول عملیات انجماد سریع، نشانگر آن  روشن خواهد بود.


● در حالت دیفراسیت نیز از حالت انجماد سریع خارج می‌شود.



خاموش کردن فریزر

برای خاموش کردن فریزر هیچ دستوری بر روی نمایشگر تعریف نشده است و می‌بایست دوشاخه محصول را از برق جدا کرد.

همیشه یخساز به صورت پیشفرض فعال است. اگر دکمه ICE off به مدت ۳ ثانیه نگه دارید عملکرد یخساز غیرفعال می‌شود و نشانگر  بر روی نمایشگر روشن می‌شود. با هر بار لمس کلید یخساز به مدت ۳ ثانیه، یخساز روشن و خاموش می‌شود.




نکات قبل از استفاده از یخساز:

- به منظور افزایش سرعت تولید یخ می‌توانید دکمه Power Freeze را لمس کنید. در این حالت یخ‌های تولیدی کمی سفیدتر به نظر می‌آید که عادیست.
- برای اطمینان از تولید مناسب یخ و در دسترس بودن سطح حاوی یخ اجازه دهید که یخچال برای حداقل ۲۴ ساعت قبل از استفاده کار کند تا کارابی بهینه شود.
- فریزر می‌بایست با شلنگ‌ها و اتصالات نو به آب آشامیدنی وصل گردد.
- قبل از روشن کردن یخساز از وصل بودن اتصالات آب شهری اطمینان حاصل فرمایید.
- از جدا کردن موتور یخسازی خودداری کنید.
- تا ۴۸ ساعت از اولین شروع به کار فریزر از یخ‌های تولید شده استفاده نکنید و آن‌ها را دور بربرید.
- این محصول برای فشار آب بین (2-4Bar) طراحی و تنظیم شده است. چنانچه فشار آب منطقه بیشتر از این مقدار می‌باشد از پمپ افزاینده‌ی فشار استفاده کنید.
- (به منظور چک کردن فشار آب منطقه کافیست یک لیوان کاغذی ۱۸۰ سی سی را زیر شیر آب بگیرید اگر در ۱۰ ثانیه پر شد، فشار آب کافی می‌باشد).
- در هنگام یخسازی، ممکن است از دستگاه صدای موتور یخساز شنیده شود.
- در هنگام یخسازی دست خود را وارد دستگاه نکنید، ممکن است باعث آسیب شما شود.
- شلنگ‌های اتصال یخساز را به آب سرد وصل کنید و اطمینان حاصل کنید که شلنگ‌ها از کنار یا مجاورت سطح داغ عبور نمی‌کنند.
- هرگز قالب یخساز را با اجسام نوک تیز و زبر تمیز نکنید.


صدای هشدار درب

اگر درب یخچال و یا فریزر برای مدت بیش از یک دقیقه باز بماند، شروع به ایجاد صدا می کند که به منزله باز بودن درب می باشد.



قفل صفحه نمایشگر

دکمه **Control Lock** را برای فعال کردن به مدت سه ثانیه لمس کنید. برای غیرفعال کردن قفل کنترل پنل، دوباره دکمه **Control Lock** را به مدت سه ثانیه لمس کنید. نشانگر قفل هر دو حالت باز یا بسته بودن را نشان می دهد. اگر نشانگر روشون بود به منزله این است که تمامی کلیدهای نمایشگر غیرفعال هستند و فقط دکمه قفل است که فعال است.




نصب محصول

لطفاً در خصوص جزئیاتی از قبیل رنگ و طرح از فروشنده راهنمایی بگیرید. به منظور قرار دادن محصولات بصورت ساید بای ساید، موارد زیر را انجام دهید.

جهت دستیابی به بهترین حالت کارکرد، بایستی یخچال را در سمت راست و فریزر را در سمت چپ قرار دهید.
جهت تکمیل مناسب نصب، فضای کافی را رعایت نموده و جداسازهایی که در کیت نصب ارائه شده‌اند را مورد بهره‌برداری قرار دهید. (انتخابی)

روش نصب دستگاه


- از خاموش بودن هر دو دستگاه اطمینان حاصل کنید و مراحل ذیل را طبق تصاویر بر روی محصول اعمال نمایید.
- فاصله میان یخچال و فریزر را در حدود ۷-۵ میلیمتر رعایت نمایید.
- با استفاده از بیچ گوشتی سریهن، پایه پیچ تنظیم های یخچال و فریزر را بجرخانید که محصولات در یک سطح قرار بگیرند (تصویر شماره ۱). این کار باعث می شود که درب های یخچال و فریزر در یک امتداد قرار بگیرند و حالت ساید بودن محصول بیشتر نمایان شود (تصویر شماره ۲).




- بست اتصال پشت محصولات را با استفاده از دو عدد بیچ خودکار سرواشدادر درجای نشان داده شده در تصویر روبه رو، به یخچال و فریزر پیچ نمایید.

نصب محصول


- سپس یخچال و فریزر را با استفاده از بست اتصال بالا، مطابق شکل شماره ۴ با پیچ های آچارخور به یکدیگر متصل کنید.



- سوکت سیم رابط های یخچال و فریزر را به یکدیگر متصل کنید.



- قب بست اتصال بالا را مطابق شکل ۵ بر روی محصولات مونتاژ نمایید.





- حال با استنی بست اتصال پایین را مونتاژ نمایید. بدین منظور ابتدا پیچ های نشان داده در شکل را کمی باز کنید، سپس سمت نشان داده در شکل شماره ۶ را که حالت قلاب دارد ابتدا در پیچ سمت یخچال گیر داده و سمت دیگر را بر روی پیچ فریزر نصب کنید. حال پیچ ها را سفت نمایید تا قلاب، محصولات را در جای مناسب خود نگه دارد.






- در انتهای نوار پوشش دهنده فاصله بین یخچال و فریزر را بین محصولات قرار دهید.

دستورالعمل نصب سریع اتصالات یخساز و آبسردکن



دستورالعمل نصب سریع اتصالات یخساز و آبسردکن



Notes: _____

Notes: _____

Notes: _____

Depoint

Gol Asay Sarma Co.

w w w . d e p o i n t . i r
خدمات پس از فروش مرکزی ۰۲۱۷۹۴۸۳۳۳۳